



TEMPLATE / GABARIT CONCIERGE LOCKS

Fold on dotted line and fit on door edge.
Pliez le long de la ligne pointillée et positionnez le long du bord de la porte.

Drill 1" (25 mm) hole at centre of door edge.
Percez un trou de 1 po (25 mm) au centre du chant de port

